

**CLICHE DE FLEJE 0,3 MM. DE ESPESOR.**  
**EMULSIONADO POR LAS DOS CARAS.**  
Cliché indirecto color verde para tirajes medios.  
De fijación magnética en la máquina.

## **INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS CLICHES**

- Retirar la lamina de protección. Bajo luz controlada, Amarilla.
- Situar en el lugar elegido el fotolito, con la emulsión de la placa mirando a los tubos de la Insoladora
- NOTA IMPORTANTE: la tinta del fotolito tiene que estar en contacto con la emulsión del cliché, tener cuidado con la opacidad del fotolito, utilizar ennegrecedores.
- Exponer el cliché y fotolito a la luz de una insoladora con prensa de vacío, durante un minuto y medio.
- Si deseamos tramar el cliché, usaremos una trama según necesidades del tramado de 80 ó 120.
- Exponer la película de trama, durante un minuto y medio.
- REVELADO, utilizaremos el Revelador Fleje, siendo el tiempo de revelado aproximado de dos minutos de forma estática y por inmersión. El revelador es un liquido industrial se recomienda precaución en su manipulación.
- Secar con aire comprimido y hornear a 50- 60 grados. (Secador de pelo).
- Bloquear los posibles defectos que no se quieren grabar.
- ATACADO: Grabar con el Atacador Fleje, aproximadamente un minuto y medio se obtiene una profundidad de 30 micras.
- Es un producto listo para el uso no mezclar con nada.
- PRECAUCION Y MANIPULAR CON GUANTES ES UN ACIDO.
- Clichés tramados, el tiempo de atacado se aumentara a dos minutos y medio.
- Dependiendo del tiempo de atacado, varia la profundidad de la placa que es la que influye en el depósito de tinta.
- El atacador es muy sensible a la temperatura ambiente, manipular en una habitación con la misma temperatura en verano que en invierno.
- Aclarar con abundante agua corriente y secar con aire comprimido.
- Decapar la emulsión y la laca con disolvente universal, secar de nuevo con aire comprimido.

**EL CLICHE YA ESTA LISTO PARA SER COLOCADO EN MAQUINA.**